

Pyro-Man Oy

Pellettipolttimen LEDien koodit.

Taulukoiden ajat sekunteja

Vihreä LED: polttimen toimitilan indikointi.

OFF	ON	TOIMITILA
1	1	Startup, polttimen käynnistys
0,5	0,5	Startup HOT, polttimen stabilointi
0	jatkuva	Running, normaali käyttila
3	1	Idle, ylläpitoteho
2	1	Idle-> Running
5	1	OFF, poltin sammutetaan.
10	1	ERROR tila, luultavimmin vika polttoaineensyötössä

Punainen LED: vika koodi

OFF	ON	Vika
0	0	Ei vikaa
1	1	Poltin VIKKA tilassa
2	1	Ensimmäinen käynnisty-yritys epäonnistunut. Toinen yritys menossa
1	7	Veden lämpö yli 120, anturi voi olla irti
1	9	Kaasun lämpötila yli 1100 astetta. Anturi saatta olla rikki